
品番 NA-VR1100 NA-VR1100R (ドア 右関き) NA-V900

# 据付説明書

据え付けの後に以下の項目をチェックして試運転を行ってください。



点検項目

### 試運転する

水漏れや異常音・振動\*がないこと、また正常に排水することを確認ください。




※ 床が弱い場合は補強板を使用してください。(5ページ参照)

## 松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号 電話(大阪06)6331-0051(大代表)

W9903-6YZ20 S1006-2116





■運搬は必ず2人で行ってください。



- 2 ●輸送用固定ボルトを外し カバーを取り付ける
- 3 ●設置場所の確認
- 4 ●付属品・別売部品

設置 6 ●設置の流れ

- 8 ●排水口が真下のとき
- 12 ●排水口が真下以外のとき
- 接続
  - 16 ●給水栓つぎて・ 給水ホースをつなぐ
    - 18 ●電源・アースについて

調節

19 ●水平を確認する

点検 裏表紙 ●点検する

据え付けをされる方へ

- ■この説明書はNA-VR1100で説明しています。
- ■製品の機能が十分発揮されるように、 この説明書の内容にそって正しく据え付けてください。
- ■据え付け終了後「点検する」に基づいて必ず確認を行ってください。
- ■この説明書は据え付け終了後、お客様にお渡しください。

お客様へ

■この説明書は据え付け後も「取扱説明書」と共に大切に保存してください。

接続

設置

## 輸送用固定ボルトを外しカバーを取り付ける



## 設置場所の確認



### 設置前のご注意

### ■次のような場所には設置しない

- ・冬期凍結の恐れがある場所 (凍結すると洗濯も乾燥もできません)
- 直射日光が当たる場所
- ・窓や換気扇のない場所
- ・平らでなく、しっかりしていない場所 (キャスター付の台等含む)


🗙 傾斜








■収納して設置する場合は、前面を開放して 壁面から表の寸法以上離してください



消防法 基準適合 組込形 場所離隔距離(cm) 15\*1 上方 ] \*2 ] \*2 右方 後方 下方 0 ※1 フィルターの着脱

に必要な寸法 ※2 排水ホースの接続 側は9cm以上

### ■製品寸法・質量




※ドア右開きはドアが右にきますので、 右側の壁までの距離に注意願います。



湿気の多い場所や 風雨にさらされる √ Peo 水場使用 場所に置かない! (感電・火災・故障 変形の恐れ)

■防水フロアは、内寸が 幅600mm×奥行540mm以上である ことを確認する



### ■排水パイプの高さをチェックしておく (真下排水時のみ)

本体の下に排水口がある場合は、排水パイプが内部 部品を傷つけないよう、高さを確保する必要があり ます。(P.9)

### お願い

本体の下をカーペットなどでふさがないでください。 ●本体の周りに糸くずなどが蓄積しないようにしてく

本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレ ス板などと電気的に接触しないようにしてください。 法令により義務づけられています。

法令:電気設備の技術基準第167条(平成13年)


1818	機種	寸 法(単位:mm)					質 量
रियो		Dl	D2	D3	D4	H1	(単位:kg)
NA-VR 1 NA-VR 1		713	54	1092	445	80	78
NA-V9C	00	698	39	1077	430	170	67

※イラストはイメージ図です。

## 据え付けに必要な 付属品

付属品 • 別売部品

●給水ホース (1本:長さ0.8m)



●外部排水ホース (1本:伸縮式)

●給水栓つぎて (1個 給水ホースとセット)



●固定ボルトを外し カバーを取り付ける (P.2)



スパナ(1個)



カバー (2枚)

ネジ (M4×8) (2個) ■水枠の位置が低く、 本機の背面に水栓が 当たるとき

「壁ピタ水栓」 CB-L6 6.825円 (税抜6,500円)

蛇口までの高さ	壁ピタ水栓
1250mm以上	不要
1250mm未満 990mm以上	蛇口の タイプにより 要
990mm未満	要

■水栓が横水栓以外の とき (P.16)

- ・万能ホーム水栓
- ・ワンタッチ式水栓
- ・自在水栓
- ・カップリング横水栓など

「給水栓ジョイント」 CB-J6 2.520円 (税抜2,400円)

「給水栓継手」

AXW12H-J6 1.890円 (税抜1,800円)



■水栓が構水栓で、 直径24mm以上のとき

「大口給水栓つぎて」 AXW12H-4130 1,365円 (税抜1,300円)

■給水ホースの長さが 足りないとき



### 「延長用給水ホース」

- ●(0.5m) AXW1251-250 1.365 ⊞ (税抜1,300円)
- ●(1m) AXW1251-201 1.785円 (税抜1.700円)
- ●(2m) AXW1251-202 2.100円 (税抜2,000円)
- ●(3m) AXW1251-203 2.415円 (税抜2,300円)
- ●(5m) AXW1251-205 3,623円 (税抜3.450円)



1.1

外部排水ホース

排水パイプ

排水口

「延長用排水ホース」


●(1m)AXW2D-31 1.365円 (税抜1,300円) ፟

●(2m)AXW2D-32


2.100円(税抜2.000円)

### ■設置面が弱いとき


●床(真下排水)の場合 「補強板AI NSD-600 11,550円(税抜11,000円)




●床(真下排水以外)と 防水フロアー(640mm)の場合 「補強板BI NSD-630 8,400円(税抜8,000円)



●防水フロアー(幅800mm)の場合 「補強板C」 NSD-790 8,400円(税抜8,000円)



●防水フロアー(幅900mm)の場合 「補強板D」 NSD-890 8,400円(税抜8,000円)



■排水口が本体の下で、排水パイプがあるとき

「フロアーあて板」(1セット4個組)(P.9) N-MH3 1,050円(税抜1,000円)



※1セットで、本体と設置面(床面)の 高さスペースを約2cm確保できます。

> フロアー あて板 (4個)

給水ホース

蛇口までの



排水パイプ

N-MH2 2,100円(税抜2,000円)

「真下排水ユニット」(P.8)

■排水口が本体の下にあり、排水パイプがないとき




ホースバンドB

ホルダー

接着剤

ホース エルボ ホース バンドA

# 設置の流れ




準備

設置


調節

点検

排水口に 排水パイプが あるとき




真下排水ユニット(別売)を用意する(P.5)



1排水口に排水パイプを取り付ける




排水口に 排水パイプが ないとき



2 排水パイプに 外部排水ホースを 取り付ける


■設置面が弱いとき (P.9)




外部排水ホースを直接 排水口につながない。 (真下排水ユニットを 必ずご使用ください) 本体と排水パイプのスペース、 設置面強度を確保する

2 本体を設置する






- ■本体の下に排水パイプがあるときフロアーあて板をおく
- ●設置面より排水パイプが 14~34mm出ているとき




●設置面より排水パイプが 34~54mm出ているとき




- ■設置面が弱いとき
- ●補強板(P.5)で床を 補強する
- ①補強板の裏側に 両面テープを貼り、

②床に固定する。



- ●補強板(P.5)で防水フロアを 補強する
- ①補強板の裏側に 固定金具をネジ止めし、

②防水フロアにのせる。



設置

16

ページ


給水

スをつなぐ

\_10cm


調節

# 前面パネル・コントローラーユニットを外す



## 側面排水固定部 外部排水ホースを本体の 側面排水固定部にはめ込む → 外部排水ホースを ▲ 接続口につなぐ 横に 外部排水 ホース ホースを 出す スペースが お知らせ あるとき ■横のスペースが10cm程のときは 「真下排水ユニット」(別売)の 「エルボ」と「ホースバンドB」を お使いください。 バンドB

排水口が真下のとき




# 排水口が真下以外のとき

ラ

ツ

・を外す

排水口が 左側にあるとき




内部排水ホースを付け換え、

外部排水ホースとつなぐ

①外部排水ホースを伸ばした状態で約40cm本体内に 挿入し、後部排水固定部に固定する。


- ②内部排水ホースに外部排水ホースを取り付け、 ホースバンドで固定する。
- ③内部排水ホースを真下排水固定部に固定する。
- ④外部排水ホースのジャバラを縮めたるみをなくして 真っ直ぐにする。
- ⑤コントローラユニット:前面パネルを元の位置に 取り付ける。



●内部排水ホースの中央固定部は、 絶対に外さないでください。


## 内部排水ホースを付け換える

後面排水固定部



●内部排水ホースの中央固定部は、 絶対に外さないでください。

- ①本体左側面のカバーを外す。
- ②内部排水ホースを左側排水固定部に固定する。
- ③接続口を左側にネジで固定する。




- ④外したカバーは本体右側面に付ける。
- ⑤コントローラユニット・前面パネルを 元の位置に取り付ける。

次 0  $^{\circ}$ ジに続

設置





給水栓つぎて

給水

木

スをつなぐ

### 付属の給水栓つぎては 横水栓 横水栓のみ使用できます

●付属の給水栓つぎてと下記紹介の 別売品(※印)以外を使用すると、 外れて水漏れする恐れがあり、保 証はできません。

給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ


### ■横水栓以外のときは


万能ホーム水栓	ワンタッチ式水栓	自在水栓	カップリング横水栓
取り 外す	取b 外す	取り 外す 人	取D 外す

→別売の給水栓ジョイント・継手が必要です。



- 給水栓継手※ AXW12H-J6(別売)





■横水栓で 給水口の直径が 24mm以上 あるときは



■水栓の位置が 本体設置面より 低いときは



### お知らせ

●分岐水栓などを利用して、洗濯機給水 専用に水栓を分岐すると便利です。 ※給水ホースの取り付け・取り外しの 必要がありません。




ネジ(4本)をゆるめ

(水栓蛇口の径まで)


水栓に押し上げ、 ネジを均等に締める

※壁などで後ろが狭い場合は、 奥のネジを前もって調整して

テープをはがし、 **∠** Bを右に回して Aにしっかり 締め付ける




■水栓の径が 18~24mm の場合 ネジ(4本) をゆるめ、 リングを外す。



給水ホースのナット部を、 給水弁ネジに押し当てる

エルボー部を持ち上げ気味に、 ナットを締め付ける




給水ホースを 給水栓つぎてに 押し上げる


(レバーを押し下げたまま)

·給水栓つぎて

給水栓つぎての ツバ部に、レバーの つめを確実にかける

(つめが外れると水漏れの原因)






### お願い

●給水栓つぎて・給水ホースは、すでに付いている 場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。 4mm 古いものは使用しないでください。 程度

●転居等により付け直しされる 場合は、Bを左に回し、4mm 程度ネジ山が見える状態にし て取り付けてください。


- ■給水ホースの長さが足りないとき
- ●販売店で延長用給水ホースをお求めください。





接続

### 電源・アースの接続




できるだけ

を選ぶ

■電源コンセントに アース端子が ある場合

●接地抵抗値 (1000以下)を 確認してください。

■電源コンセントに アース端子が ない場合





(他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因)

●本機は乾燥機付きの洗濯機のため、 コンセントは定格 1 5A以上のものが 必要です。

## アースを確実に 取り付ける

(故障や漏電のときに感電する恐れ)

- ●アース工事は必ず販売店または電気 工事店に依頼してください。工事費 は、本体価格に含まれてません。
- ●水気や湿気の多い所および屋外に設置する場合 は、電気設備技術基準に基づき、電気工事士の 有資格者がD種接地工事を行なってください。 なお、水気のある場所では、この他に必ず漏電 遮断器を取り付けてください。 (法令で規定)
- ●ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路お よび漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路 には、接続しないでください。

(法令等で禁止)

●設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度ア 一スの取り付けを行なってください。

# 水平を確認する

調節脚



18

接続